
CHO MÔ HÌNH MẠNG:



ROUTER	INTERFACE	IP ADDRESS
R1	F0/0	172.16.40.1/24
R1	S0/0	172.16.20.2/24
R3	F0/0	172.16.50.1/24
R3	S0/0	172.16.30.2/24
R2	F0/0	172.16.10.1/24
R2	S0/0	172.16.20.1/24
R2	S0/1	172.16.30.1/24
HOST	IP ADDRESS	DEFAULT GATEWAY
A	172.16.10.4/24	172.16.10.1
В	172.16.10.5/24	172.16.10.1

C	172.16.10.6/24	172.16.10.1
D	172.16.10.7/24	172.16.10.1
E	172.16.40.3/24	172.16.40.1
F	172.16.50.3/24	172.16.50.1

Bài 1: CẤU HÌNH THÔNG TIN MẠNG CHO MÔ HÌNH

CÁU ROUTER R1

ROUTER>ENABLE

ROUTER#CONF T

ROUTER(CONFIG)#HOSTNAME R1

R1(CONFIG)#

CÁU HÌNH MẬT KHẨU CHO ĐƯỜNG LINE CONSOLE

R1(CONFIG)#LINE CONSOLE 0

R1(CONFIG-LINE)#PASSWORD 1234

R1(CONFIG-LINE)#LOGIN

CÂU HÌNH MẬT KHẨU CHO TELNET

R1(CONFIG)#LINE VTY 0 4

R1(CONFIG-LINE)#PASSWORD 1234

R1(CONFIG-LINE)#LOGIN

CÂU HÌNH MẬT KHẨU CHO CHẾ ĐỘ CẦU HÌNH ENABLE

R1(CONFIG)#ENABLE SECRET 12345

CÂU HÌNH IP CHO CÁC INTERFACE FASTETHERNET

R1(CONFIG)#INT F0/0

R1(CONFIG-IF)#IP ADDRESS 172.16.40.1 255.255.255.0

R1(CONFIG)#NO SHUTDOWN

CÂU HÌNH IP CHO CÁC INTERFACE SERIAL

R1(CONFIG)#INT S0/0

R1(CONFIG)#IP ADDRESS 172.16.20.2 255.255.255.0

R1(CONFIG)#NO SHUTDOWN

R1(CONFIG)#EXIT

R1#COPY RUN START

CÂU ROUTER R3

ROUTER>ENABLE

ROUTER#CONF T

ROUTER(CONFIG)#HOSTNAME R3

CÂU HÌNH MẬT KHẨU CHO CONSOLE

R3(CONFIG)#LINE CONSOLE 0

R3(CONFIG-LINE)#PASSWORD 1234

R3(CONFIG-LINE)#LOGIN

CÁU HÌNH MÂT KHẨU CHO TELNET

R3(CONFIG)#LINE VTY 0 4

R3CONFIG-LINE)#PASSWORD 1234 R3(CONFIG-LINE)#LOGIN

CÁU HÌNH MẬT KHẨU CHO CHẾ ĐỘ CẦU HÌNH ENABLE R3(CONFIG)#ENABLE SECRET 12345

CÂU HÌNH IP CHO CÁC INTERFACE FASTETHERNET R3(CONFIG)#INT F0/0

R3(CONFIG-IF)#IP ADDRESS 172.16.50.1 255.255.255.0

R3(CONFIG-IF)#NO SHUTDOWN

CÂU HÌNH IP CHO CÁC INTERFACE SERIAL

R3(CONFIG)#INT S0/0

R3(CONFIG-IF)#IP ADDRESS 172.16.30.2 255.255.255.0

R3(CONFIG-IF)#NO SHUTDOWN

R3(CONFIG)#EXIT

R3#COPY RUN START

CÂU ROUTER R2

ROUTER>ENABLE

ROUTER#CONF T

ROUTER(CONFIG)#HOSTNAME R2

CÂU HÌNH MÂT KHÂU CHO CONSOLE

R2(CONFIG)#LINE CONSOLE 0
R2(CONFIG-LINE)#PASSWORD 1234
R2(CONFIG-LINE)#LOGIN
CÂU HÌNH MẬT KHÂU CHO TELNET
R2(CONFIG)#LINE VTY 0 4
R2(CONFIG-LINE)#PASSWORD 1234
R2(CONFIG-LINE)#LOGIN

CÁU HÌNH MẬT KHẨU CHO CHẾ ĐỘ CẦU HÌNH ENABLE R2(CONFIG)#ENABLE SECRET 12345

CÁU HÌNH IP CHO CÁC INTERFACE FASTETHERNET

R2(CONFIG)#INT F0/0

R2(CONFIG-IF)#IP ADDRESS 172.16.10.1 255.255.255.0

R2(CONFIG-IF)#NO SHUTDOWN

CÁU HÌNH IP CHO CÁC INTERFACE SERIAL

R2(CONFIG)#INT S0/0

R2(CONFIG-IF)#IP ADDRESS 172.16.20.1 255.255.255.0

R2(CONFIG-IF)#NO SHUTDOWN

R2(CONFIG-IF)#CLOCK RATE 64000

R2(CONFIG-IF)#BANDWIDTH 64

R2(CONFIG-IF)#EXIT

R2(CONFIG)#INT S0/1

R2(CONFIG-IF)#IP ADDRESS 172.16.30.1 255.255.255.0

R2(CONFIG-IF)#NO SHUTDOWN

R2(CONFIG-IF)#CLOCK RATE 64000

R2(CONFIG-IF)#BANDWIDTH 64

R2(CONFIG-IF)#EXIT

R2#COPY RUN START

Dùng đồ hoạ để định tuyến cho mạng bằng phương thức RIP.

Sau đó dùng lệnh PING để kiểm tra tất cả các máy xem nó có thông mạng chưa?